

MODULAČNÍ VENTILÁTORY.

Při provozu kotle elektronická deska cyklicky kontroluje hodnotu otáček ventilátoru. Pokud elektronika detekuje rychlost ventilátoru mimo limitní otáčky, vypne hořák a pozastaví opětovný zapalovací cyklus na 7 min. Na displeji kotle (nebo displeji řídicí jednotky) začne svítit porucha číslo 16. Po cca 8 minutách je možné zkusit poruchu odblokovat voličem nebo tlačítkem **RESET**.

Typ kotle:	Výtlak [Pa]	Výrobce / Typ	Objednací kód
VICTRIX 24 kW	115	EBM-PAPST / RG 128	1.029719
VICTRIX 24 kW X			
VICTRIX 24 kW R / ErP			
VICTRIX X 12/24 kW	110 ¹² / 134 ²⁴	EBM-PAPST / NRG 118	1.027178
VICTRIX X 12/24 kW "2011"			
VICTRIX 26 kW	134		
VICTRIX 26 kW "2011"			
VICTRIX Superior 32 kW X	270	EBM-PAPST / RG 128	1.029719
VICTRIX Superior 32 kW			
VICTRIX Superior TOP 32 kW X / ErP			
VICTRIX Superior TOP 32 kW / ErP			
VICTRIX Zeus 26 kW / ErP	148	EBM-PAPST / NRG 118	1.027178
VICTRIX Zeus Superior 26/32 kW / ErP	140 ²⁶ / 220 ³²	EBM-PAPST / RG 128	1.027178
HERCULES Condensing 26/32 kW / ErP			
HERCULES Condensing 32 kW ABT / ErP			
HERCULES Solar 26 kW / ErP	148	EBM-PAPST / NRG 118	1.027178
VICTRIX TT ErP - celá řada	65 ¹² / 152 ^{20/24}	FIME / PX 118	3.025195
VICTRIX EXA ErP - celá řada	145	EBM-PAPST / NRG 118	1.027178
VICTRIX TERA 28/24 PLUS	240	FIME / PX11801405	3.027699 (1.037037)
VICTRIX TERA 32	300	FIME / PX11801405	3.027699 (1.037037)
VICTRIX TERA 35 PLUS 1	242	FIME / PX 128	3.031017
VICTRIX OMNIA	152	FIME / PX11801405	3.027699 (1.037037)
VICTRIX ZEUS 25	138	EBM-PAPST / NRG 118/0800	3.029808 (1.041615)
VICTRIX ZEUS 32	250	FIME / PX11801222 (230V)	1.041931

