

REGULACE TEPLOT VÝSTUPŮ JEDNOTLIVÝCH ZÓN dle připojených prvků

		ZÓNA 1 (vysoká teplota)	ZÓNA 2 (nízká teplota)	ZÓNA 3 (nízká teplota)
Řídicí jednotka ARC	Bez externích řídicích prvků (mohou být připojeny prostorové termostaty typu ON/OFF)	Volič teploty topné vody Teplota topné vody se reguluje pomocí otočného voliče na panelu kotle.	Parametr P93 Teplota topné vody se nastavuje parametrem P93 v menu M9.	Parametr P94 Teplota topné vody se nastavuje parametrem P94 v menu M9.
	Venkovní sonda (mohou být připojeny prostorové termostaty typu ON/OFF)	Volič teploty topné vody + parametr P66 Ekvitermní křivka se nastavuje parametrem P66 (menu M5) v elektronice kotle, voličem teploty topné vody na panelu kotle pak případná korekce (OFFSET ±15°C).	Trimr R12 a parametr P93 Trimrem se nastavuje příslušná ekvitemní křivka (obr.strana 4) a parametrem se provádí korekce (OFFSET ±15°C).	Trimr R13 a parametr P94 Trimrem se nastavuje příslušná ekvitermní křivka (obr.strana 4) a parametrem se provádí korekce (OFFSET ±15°C).
	ARC (v režimu ON/OFF) Nastavení karty zón: S26-4 musí být vždy v pozici OFF (hlavní zónou je zóna vysoké teploty) S26-5 musí být vždy v pozici ON (jednotka řídí teplotu pro všechny zóny)	ARC - voličem teploty topné vody se reguluje teplota anuloidu (resp. zóny 1), přičemž jednotka funguje jako prostorový termostat zóny 1. Rozsah voliče teploty topné vody je určen parametrem P66 v elektronice kotle (menu M5). POZNÁMKA: - volič teploty topné vody na panelu kotle je blokován! Teplota nastavená voličem jednotky by měla být vždy vyšší, než teplota topné vody směšovaných zón.	Parametr P93 Teplota topné vody se nastavuje parametrem P93 v menu M9.	Parametr P94 Teplota topné vody se nastavuje parametrem P94 v menu M9.
	ARC (v režimu ON/OFF) + Venkovní sonda Nastavení karty zón: S26-4 musí být vždy v pozici OFF (hlavní zónou je zóna vysoké teploty) S26-5 musí být vždy v pozici ON (jednotka řídí teplotu pro všechny zóny)	ARC - voličem teploty topné vody se nastavuje příslušná ekvitermní křivka (0-9); funkce OFFSET není k dispozici. POZNÁMKA: Volič teploty topné vody na panelu kotle je blokován!	Trimr R12 a parametr P93 Trimrem se nastavuje příslušná ekvitermní křivka (obr.strana 4) a parametrem se provádí korekce (OFFSET ±15°C).	Trimr R13 a parametr P94 Trimrem se nastavuje příslušná ekvitermní křivka (obr.strana 4) a parametrem se provádí korekce (OFFSET ±15°C).
	Super CAR (v režimu ON/OFF) Nastavení karty zón: S26-5 = ON (jednotka řídí teplotu pro všechny zóny) Pokud je volič S26-5 = ON, pak musí být volič S26-4 v pozici OFF! (hlavní zónou je zóna vysoké teploty)	Super CAR - voličem teploty topné vody se reguluje teplota anuloidu (resp. zóny 1), přičemž jednotka funguje jako prostorový termostat zóny 1. Rozsah teploty topné vody je určen parametrem P66 v elektronice kotle (menu M5). POZNÁMKA: Teplota nastavená voličem teploty topné vody na panelu kotle je irelevantní, volič nemá na nastavení vliv (rozhodující je nastavení jednotky). Teplota nastavená voličem jednotky by měla být vyšší, než teplota topné vody směšovaných zón.	Parametr P93 Teplota topné vody se nastavuje parametrem P93 v menu M9.	Parametr P94 Teplota topné vody se nastavuje parametrem P94 v menu M9.
	Super CAR (v režimu ON/OFF) + Venkovní sonda Nastavení karty zón: S26-5 = ON (jednotka řídí teplotu pro všechny zóny) Pokud je volič S26-5 = ON, pak musí být volič S26-4 v pozici OFF! (hlavní zónou je zóna vysoké teploty)	Super CAR - ekvitermní křivka se nastavuje parametrem P66 (menu M5) v elektronice kotle, voličem teploty topné vody řídicí jednotky pak případná korekce (OFFSET ±15°C). Jednotka funguje jako prostorový termostat zóny 1. POZNÁMKA: Funkce OFFSET je dostupná i voličem teploty topné vody na panelu kotle, řídicí jednotka korekci zohlední (je tedy jedno, kde korekci fyzicky nastavíte)!	Trimr R12 a parametr P93 Trimrem se nastavuje příslušná ekvitemní křivka (obr.strana 4) a parametrem se provádí korekce (OFFSET ±15°C).	Trimr R13 a parametr P94 Trimrem se nastavuje příslušná ekvitermní křivka (obr.strana 4) a parametrem se provádí korekce (OFFSET ±15°C).
	Super CAR (v režimu ON/OFF) Nastavení karty zón: S26-4 = OFF (hlavní zónou je zóna č.1) S26-5 = OFF (jednotka řídí teplotu hlavní zóny)	Super CAR - voličem teploty topné vody řídicí jednotky se nastavuje teplota zóny 1. Rozsah teploty topné vody je určen parametrem P66 v elektronice kotle (menu M5) POZNÁMKA: - teplota nastavená voličem teploty topné vody na panelu kotle je irelevantní, volič nemá na nastavení vliv (rozhodující je nastavení jednotky). Teplota nastavená voličem jednotky by měla být vyšší, než teplota topné vody směšovaných zón.	Parametr P93 Teplota topné vody se nastavuje parametrem P93 v menu M9.	Parametr P94 Teplota topné vody se nastavuje parametrem P94 v menu M9.
	Super CAR (v režimu ON/OFF) + Venkovní sonda Nastavení karty zón: S26-4 = OFF (hlavní zónou je zóna č.1) S26-5 = OFF (jednotka řídí teplotu hlavní zóny)	Super CAR - ekvitermní křivka se nastavuje parametrem P66 (menu M5) v elektronice kotle, voličem teploty topné vody řídicí jednotky pak případná korekce (OFFSET ±15°C). POZNÁMKA: Funkce OFFSET je dostupná i voličem teploty topné vody na panelu kotle, řídicí jednotka korekci zohlední (je tedy jedno, kde korekci fyzicky nastavíte)!	Trimr R12 a parametr P93 Trimrem se nastavuje příslušná ekvitemní křivka (obr.strana 4) a parametrem se provádí korekce (OFFSET ±15°C).	Trimr R13 a parametr P94 Trimrem se nastavuje příslušná ekvitermní křivka (obr.strana 4) a parametrem se provádí korekce (OFFSET ±15°C).
	Super CAR (v režimu ON/OFF) Nastavení karty zón: S26-4 = ON (hlavní zónou je zóna č.2) S26-5 = OFF (jednotka řídí teplotu hlavní zóny)	Volič teploty topné vody Teplota topné vody se reguluje pomocí otočného voliče na panelu kotle. Rozsah teploty topné vody je určen parametrem P66 v elektronice kotle (menu M5).	Super CAR - voličem teploty topné vody jednotky se reguluje teplota pro 2. zónu. Rozsah teploty topné vody je určen voličem S26-6 na kartě řízení zón. Jednotka funguje jako prostorový termostat zóny 2 (parametr P93 v menu M9 je blokován).	Menu M9 - ZÓNY Teplota pro 3. zónu se nastavuje pomocí parametru P94 v menu M9 (ZÓNY)
Super CAR (v režimu ON/OFF) + Venkovní sonda Nastavení karty zón: S26-4 = ON (hlavní zónou je zóna č.2) S26-5 = OFF (jednotka řídí teplotu hlavní zóny)	Volič teploty topné vody Ekvitermní křivka se nastavuje parametrem P66 (menu M5) v elektronice kotle, voličem teploty topné vody na panelu kotle pak její případná korekce (OFFSET ±15°C)	Super CAR - křivka se nastavuje pomocí trimru R12, voličem teploty topné vody na jednotce pak případná korekce (OFFSET ±15°C). Parametr P93 v menu M9 je blokován!	Menu M9 - ZÓNY Křivka se nastavuje pomocí trimru R13, korekce se provádí pomocí parametru P94 (OFFSET ±15°C).	
Poznámka: není-li připojena venkovní sonda, jsou funkce trimrů irelevantní - trimry nemají vliv na teplotu topné vody!				