

Možnosti konfigurace instalace klimatizačních jednotek MULTI

Venkovní jednotka
MULTI 18 DUAL



Vnitřní jednotky
THOR / CAS / CONS



CHLAZENÍ 5,28 kW / VYTÁPĚNÍ 5,57 kW	1 JEDNOTKA	2 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY	4 JEDNOTKY	5 JEDNOTEK
	12	09 + 09	--	--	--
	18	09 + 12	--	--	--
	--	09 + 18	--	--	--
	--	12 + 12	--	--	--
	--	12 + 18	--	--	--

Venkovní jednotka
MULTI 21 TRIAL



Vnitřní jednotky
THOR / CAS / CONS



CHLAZENÍ 6,15 kW / VYTÁPĚNÍ 6,45 kW	1 JEDNOTKA	2 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY	4 JEDNOTKY	5 JEDNOTEK
	12	09 + 09	09 + 09 + 09	--	--
	18	09 + 12	--	--	--
	24	09 + 18	--	--	--
	--	12 + 12	--	--	--
	--	12 + 18	--	--	--

Venkovní jednotka
MULTI 27 TRIAL

Vnitřní jednotky
THOR / CAS / CONS

CHLAZENÍ 7,91 kW / VYTÁPĚNÍ 8,21 kW
1 JEDNOTKA
18
2 JEDNOTKY
09 + 09
3 JEDNOTKY
09 + 09 + 09
4 JEDNOTKY
--
5 JEDNOTEK
--
24
09 + 12
09 + 09 + 12
--
--
--
09 + 18
09 + 09 + 18
--
--
--
12 + 12
09 + 12 + 12
--
--
--
12 + 18
12 + 12 + 12
--
--
Venkovní jednotka
MULTI 28 QUADRI
Vnitřní jednotky
THOR / CAS / CONS

CHLAZENÍ 8,21 kW / VYTÁPĚNÍ 8,79 kW
1 JEDNOTKA
--
2 JEDNOTKY
09 + 09
3 JEDNOTKY
09 + 09 + 09
4 JEDNOTKY
09 + 09 + 09 + 09
5 JEDNOTEK
--
--
09 + 12
09 + 09 + 12
09 + 09 + 09 + 12
--
--
09 + 18
09 + 09 + 18
09 + 09 + 09 + 18
--
--
09 + 24
09 + 09 + 24
09 + 09 + 12 + 12
--
--
12 + 12
09 + 12 + 12
09 + 09 + 12 + 18
--
--
12 + 18
09 + 12 + 18
--
--
--
12 + 24
09 + 12 + 24
--
--
--
--
12 + 12 + 12
--
--
--
--
12 + 12 + 18
--
--

Venkovní jednotka
MULTI 36 QUADRI

Vnitřní jednotky
THOR / CAS / CONS



CHLAZENÍ 10,55 kW / VYTÁPĚNÍ 10,55 kW	1 JEDNOTKA	2 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY	4 JEDNOTKY	5 JEDNOTEK
--	09 + 09	09 + 09 + 09	09 + 09 + 09 + 09	--	--
--	09 + 12	09 + 09 + 12	09 + 09 + 09 + 12	--	--
--	09 + 18	09 + 09 + 18	09 + 09 + 09 + 18	--	--
--	09 + 24	09 + 09 + 24	09 + 09 + 12 + 12	--	--
--	12 + 12	09 + 12 + 12	09 + 09 + 12 + 18	--	--
--	12 + 18	09 + 12 + 18	09 + 12 + 12 + 12	--	--
--	12 + 24	09 + 12 + 24	12 + 12 + 12 + 12	--	--
--	--	12 + 12 + 12	--	--	--
--	--	12 + 12 + 18	--	--	--
--	--	12 + 12 + 24	--	--	--

Venkovní jednotka
MULTI 42 PENTA

Vnitřní jednotky
THOR / CAS / CONS



CHLAZENÍ 12,31 kW / VYTÁPĚNÍ 12,31 kW	2 JEDNOTKY	3 JEDNOTKY	4 JEDNOTKY	5 JEDNOTEK
	09 + 12	09 + 09 + 09	09 + 09 + 09 + 09	09 + 09 + 09 + 09 + 09
	09 + 18	09 + 09 + 12	09 + 09 + 09 + 12	09 + 09 + 09 + 09 + 12
	09 + 24	09 + 09 + 18	09 + 09 + 09 + 18	09 + 09 + 09 + 09 + 18
	12 + 12	09 + 09 + 24	09 + 09 + 09 + 24	09 + 09 + 09 + 09 + 24
	12 + 18	09 + 12 + 12	09 + 09 + 12 + 12	09 + 09 + 09 + 12 + 12
	12 + 24	09 + 12 + 18	09 + 09 + 12 + 18	09 + 09 + 09 + 12 + 18
	--	09 + 12 + 24	09 + 09 + 12 + 24	09 + 09 + 09 + 12 + 24
	--	12 + 12 + 12	09 + 12 + 12 + 12	09 + 09 + 12 + 12 + 12
	--	12 + 12 + 18	09 + 12 + 12 + 18	09 + 09 + 12 + 12 + 18
	--	12 + 12 + 24	09 + 12 + 12 + 24	09 + 09 + 12 + 12 + 24
	--	--	12 + 12 + 12 + 12	09 + 12 + 12 + 12 + 12
	--	--	12 + 12 + 12 + 18	09 + 12 + 12 + 12 + 18
	--	--	12 + 12 + 12 + 24	12 + 12 + 12 + 12 + 12
	--	--	--	12 + 12 + 12 + 12 + 18