

DOMINUS

vzdálené ovládání kotlů Immergas řady: VICTRIX - EXA / TERA / OMNIA / TT / Zeus 25/32



OBCHODNÍ PREZENTACE



DOMINUS Vzdálené ovládání kotle



Wi-Fi modul Instalace ke kotli Připojení k domácí Wi-Fi síti





Google Play

ØIMMERGAS

🙏 App Store

Aplikace pro mobilní telefon / tablet Volně ke stažení pro iOS a Android





OIMMERGAS

Kondenzační kotle Immergas



Připojení ke kotlům SUPERIOR 2021 je popsáno v samostatné prezentaci.



VIPS gas s.r.o. | technické oddělení

DOMINUS Vzdálené ovládání kotle

ØIMMERGAS

Pro správné fungování je nutná kombinace s originální řídicí jednotkou IMMERGAS.



DOMINUS

Řídicí jednotka CAR^{v2} nebo CAR^{v2} bezdrát

DOMINUS získává informaci o prostorové teplotě z řídicí jednotky CAR^{V2}



DOMINUS Jak to funguje

Normální stav

Kotel je řízen řídicí jednotkou, aplikací DOMINUS je možné monitorovat provoz kotle

Řízení DOMINUS

ØIMMERGAS

Po aktivaci zařízení, nebo po jeho načasování na určitou dobu (0,5 až 127,5 hod) přebírá kontrolu kotle DOMINUS, řídicí jednotka nemá na kotel žádný vliv



CAR^{v2} bezdrát

DOMINUS Aplikace

DOMINUS Aplikace – záložka Domů

DOMINUS Aplikace – záložka Kotel

Nastavení teploty topení Nastavení teploty TUV Přístup do dalších menu

ØIMMERGAS

Informace provozní informace

MERGAS	000
Připojeno	?
Informace	
Stav kontaktu T.A.	Off
Nastavení tepl. prostředí	25.0 °C
Naměřená tepl. prostředí	23.8 °C
Horní limit tepl. TUV	60 °C
Dolní limit tepl. TUV	30 °C
Horní limit teploty vytápění	85 °C
Dolní limit teploty vytápění	25 °C
Nastavení tepl. vytápění	64 °C
Max. tepl. vytápění dle klimatické křivky	75 °C
Nastavení max. tepl. vytápění uživatelem	85 °C
Modulace	63 %

Anomálie

záznam poruch kotle

Konfigurace DOMINUS nastavení zařízení

ØIMMERGAS

DOMINUS Aplikace – zobrazení poruchy

Zobrazení probíhající poruchy kotle Možnost vzdáleného odblokování

ØIMMERGAS

OIMMERGAS

DOMINUS Příklad využití v rekreačním objektu

- Před odjezdem z rekreačního objektu uživatel na řídicí jednotce CAR^{V2} nastaví režim protimrazové ochrany.
- S vhodným předstihem před návratem do rekreačního objektu uživatel prostřednictvím aplikace aktivuje řízení aplikací DOMINUS, nastaví zimní režim na kotli a komfortní teploty vytápění prostoru a ohřevu teplé vody.
- Při příjezdu je již objekt vytopený a teplá voda ohřátá.
- Uživatel deaktivuje řízení aplikací DOMINUS a dále ovládá kotel pomocí řídicí jednotky CAR^{v2}.

O

OIMMERGAS

VIPS gas s.r.o. | technické oddělení